

NUSHQUO Hygienic Products

Bevonatok/Coatings/



COROR AgV

ANTIMIKROBÁS KLÓRKAUCSUK BEVONAT/ /MEDENCEFESTÉK - ANTIMICROBIAL CHLORINATED RUBBER COATING

A termék leírása

COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat.

- ANTIBAKTERIÁLIS TULAJDONSÁGÚ,
 - ISO22196 SZERINT TANÚSÍTVÁ
 - ANTIBAKTERIÁLIS HATÁSFOK 99,9%
- CSEMPE HATÁSÚ, SELYMES FELÜLET
- ENYHE SAVAKKAL ÉS LÚGOKKAL SZEMBEN ELLENÁLLÓ
- BETON, CSEMPÉZETT ÉS KEMÉNY MŰANYAG FELÜLETEKRE
- ÚSZÓ- ÉS FÜRDŐMEDENCÉK FELÜLETEI, WELLNESS ÉS SPA*
- CSÖKKENTI A HALÁLOS LEGIONELLA FERTŐZÉS ESÉLYÉT
- CSÖKKENTI AZ ALGAKÉPZŐDÉST, VÍZTISZTÍTÓ HATÁSÚ
- SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
 - ⇒ EGÉSZSÉGÜGY, GYÓGYSZERIPAR
 - ⇒ ÁLLATTARTÁS LÉTESÍTMÉNYEI
- ÉLELMISZERIPARI ENGEDÉLYVEL RENDELKEZIK

* a szintelen változat tartós víz alá merítettség esetén nem javasolt. (kifehéredik)

SELYEMFÉNYŰ: FEHÉR, KÉK, SZÍNTLEN



Verimaster biztonsági azonosító adalék

A **COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat** biztonsági azonosító részecskéket tartalmaz, amely a bekeverés pillanatától a felhordás alatt és a végső kötést követően a felületen, az időben bármikor kimutatható.

Ez a tulajdonság fontos előnyöket biztosít:

- Ellenőrizhető, hogy antimikrobás bevonat van-e a felületen,
- Ellenőrizhető az antimikrobás felület állapota (kopás),
- Az Infekciókontroll, HACCP számára adatot szolgáltat, mely felület antimikrobás,
- Időkorlát nélküli ellenőrzési lehetőséget biztosít.
- A felület bizonylatolható

Az azonosítás a fény bizonyos spektrumával történik. Az ily módon megvilágított felület zöld fényt ver vissza.

Ezüstion technológia

A termékbe integrált ezüst adalék csak akkor igazán hatásos, ha ionizációra van készítve.

Az ezüstadalékban a légnedvesség ioncserét idéz elő, aminek következtében ezüstionok képződnek, majd a bevonat felszínén koncentrálnak, de csak akkor indítanak reakciót, ha egy mikrobával találkoznak. A kontaktust követően az ezüstionok megakadályozzák a baktériumok DNS reprodukcióját, így azok nem tudnak se szaporodni, se mutálódni. Minél több a nedvesség, annál több ezüstion képződik.

A reakcióba lépett ezüstionok helyére mindig újak lépnek.

Az ezüstionok által védett felületek nagy hatásokkal biztosítják a mikrobák szaporodását, a termék teljes élettartamán keresztül.

Egyéb előnyei

Az ilyen felületek érintésével az ezüstionok a tenyéren, ujjbegyeken található mikroorganizmusokkal szintén reakcióba lépnek. Ez a tulajdonság, mintegy kiegészítője lehet az egyébként is nehezen tartható kézmosásnak.

Ugyan ez játszódik le, ha az EÜ személyzet vagy látogató ruházata ilyen felülethez ér. A betegágy mellől felkelők köpenye, nadrágjának ezüstionos felülettel érintkező részén a kórokozók átvitele nem tud eredeti hatásokkal megvalósulni.

Alkalmazás

A **COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat** alkalmas fa, fém, üvegszál és oldószerálló kemény műanyagok, csempe, beton, téglák, vakolt falak felületeinek védelmére. Folyékony csempének is szokták nevezni.

A bevonat flexibilis és tartósan ellenáll a víz, vegyi anyagok, híg savoldat, híg lúgoldat, sóoldat hatásainak. A felület seleges, csempe hatású, higiénikus, könnyen tisztítható. Ideális medencefesték.

Az ezüstion technológián alapuló antibakteriális hatás fokozottan érvényesül nedves közegekben, pl.: úszómedencék, beton kádak, mosodák, zuhanyzók. Minél nagyobb a nedvességtartalom, annál több ezüstion képződik, növelve ezzel az antibakteriális hatást, ugyanakkor jelentősen csökkentve az algaképződést. Tehát medencék esetében víztisztító hatású. Szintelen változtatással célszerű bevonni csempézett zuhany felületeket, csaptelepeket, kapaszkodókat, csökkentve ezzel a halálos Legionella baktérium által okozott fertőzések esélyét.

A megszilárdult bevonatnak nincs utólagos oldószer kipárolgása, ezért az állattartással és növénytermesztéssel, illetve ezek feldolgozásával foglalkozó üzemekben is alkalmazható.

Alkoholos kézfertőtlenítőkkel szembeni ellenállása kiváló lehetőséget biztosít az egészségügy felületeinek kóros mikrobák elleni védelmére. Szintelen változata alkalmas gyakran mosott csempe bevonatolására pl. műtőkben, ITO-n, stb.



Vizuális azonosítás



Hatékonyaság
Mikroba szám : 10⁶

Ezüst biociddal kezelt termék.
A biocidokat biztonságosan alkalmazza!
Használat előtt mindig olvassa el a leírást (címkét) és a használati utasítást!

Származási hely: EU



Nemzetközi tanulmányok szerint is az ezüst széles spektrumban fejti ki hatását:

Pseudomonas aeruginosa	30 másodperc
Staphylococcus aureus	30 másodperc
Salmonella choleraesuis	30 másodperc
Listeria monocytogenes	30 másodperc
VRE	2 perc
MRSA	2 perc
Escherichia coli O157:H7	2 perc
Trichophyton mentagrophytes	10 perc
(Atléták láb gombája)	
HIV Type 1 - Strain HTLVIII B	30 másodperc
Herpes Simplex Type 1	
VR-733 F(1) Strain	1 perc
Influenza A VR-544,	
Hong Kong strain	10 perc
Rhinovirus R37 VR-1147,	
Strain 151-1	10 perc
Polio Type 2, VR-1002,	
Lansing Strain	10 perc



1092 Budapest, Ráday u. 39.
info@czebe-med.hu
www.czebe-med.hu
+36 70 380 6161

Az ezüstionok által védett felületek nem adnak éleletteret a kórokozók számára!

NUSHQUO Hygienic Products

Bevonatok/Coatings/



COROR AgV

ANTIMIKROBÁS KLÓRKAUCSUK BEVONAT

ANTIMICROBIAL CHLORINATED RUBBER COATING

Előkészítés:

A felületről távolítsuk el maradéktalanul a régi bevonatokat és szennyeződéseket!

Fa felületek: A fa alapot dörzspapírral csiszoljuk át, majd portalanítsuk!

Falazatok: A falról távolítsuk el a laza, leeső részeket, majd portalanítsuk a felületet!

Csempe esetén a felületet zsírtalanítsuk és dörzspapírral érdesítsük meg! Fugákat javítsuk ki!

Acél és fém felületek: A letisztított acél felületeket COROR Rapid Korrozóigátló Alapozó bevonattal védjük. A így módon előkészített felületek előzetes érdesítés után egyéb alapozást nem igényelnek.

Rozsdaátalakítók használata TILOS!

A **COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat** felhordása előtt nedvszívó felületek esetében végezzünk alapozást 20%-ban aromás hígítóval meghígított **COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat** intenzív ecsetelésével!

A termék alkalmazásának megkezdése előtt egy próba-festés elvégzése javasolt.

Kiadósság:

8-10 m²/liter/réteg, glettel minőségű felület esetén.

Száradási és átvonhatósági idő (25 C°-on):

1 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Terhelhetőség:

Medencék vízfeltöltése 3 nap elteltével.

Felhordás:

ecsettel, hengerrel.

Hígítás, szerszámtisztítás használat után:

aromás hígítóval, azonnal.

Kiszerezés:

2,5 liter, 5 liter, 20 liter

Felhasználható:

5-25 C°-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év

Tárolás:

Száraz hűvös helyen 5 - 25 C° között. Hőtől, fénytől védve tároljuk.

A festékbevonat megfelel az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 1935/2004/EK és a 10/2011/EK rendeletekben foglalt követelményeknek.

Felhasználás:

A **COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat** felhordását csak +5C° feletti hőmérséklet esetén végezzük.

A felület hőmérséklete max. 25 C° lehet!

Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben!

A terméket alaposan keverjük fel!

Adjunk hozzá annyi aromás hígítót, amennyi a felhordási konzisztencia eléréséhez szükséges, majd kezdjük meg a festést ecsettel vagy hengerrel. Rövidszőrű velúr hengert használjunk.

A második réteg felhordásánál csak annyi hígítót adjunk a termékhez, amennyi feltétlenül szükséges.

Az első és második réteg felhordása között legalább 1 óra száradási időt biztosítsunk!

A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a Műszaki és Biztonságtechnikai adatlapokat!

Korlátozások:

A termék alkalmazása nem javasolt olyan felületeken, amelyeken állati zsírok és növényi olajok tartós érintkezése várható.

Színtelen változata fehér csempén nem javasolt, /enyhén besárgul//

Mindig végezzünk próbafelhordást!

Ezüst biociddal kezelt termék.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!

Használat előtt mindig olvassa el a leírást (címkét) és a használati utasítást!

Ezt a termékismertetőt teljes jóhiszeműséggel, legjobb tudásunknak megfelelően állítottuk össze. Az itt szereplő adatok gyakorlati tapasztalaton és vizsgálati eredményeken alapulnak.

Mindazonáltal a Czebe-Med Bio Kft. nem vállal felelősséget az itt szereplő információk teljességéért ill. pontosságáért, valamint a felhasználásból eredő bármilyen következményért.

A vegyi anyagok pl. festékek, bevonatok alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége!



CZEBE-MED
antimicrobial
silver
technology
1092 Budapest, Ráday u. 39.
info@czebe-med.hu
www.czebe-med.hu
+36 70 380 6161